


MIT SHE-QUICK SENSORENWECHSEL  
IM HANDUMDREHEN!

■ Mit den neuen Sensorenhaltern SHE-Quick von *techno-plast* hat das aufwändige Justieren von Sensoren, induktiven Näherungsschaltern, Lichtschranken und dergleichen ein Ende. Im Gegensatz zu den bisher bekannten mehrteiligen Klemm-Schellen oder Klemm-Böcke bestehen unsere Sensorenhalter SHE-Quick aus einem kompakten, korrosionsbeständigen Bauteil.

Dadurch bleibt die Position des Halters beim Wechsel der Sensoren erhalten. Es muss lediglich die Klemmschraube von SHE-Quick gelöst und nach einem Sensorenwechsel wieder festgezogen werden.

Klemmschraube lösen, Sensor wechseln, Klemmschraube festziehen, fertig!

■ Unabhängig welchen Typ Sie auch einsetzen, SHE-Quick 18 mm, 12 mm und 8 mm, Sie haben immer den Vorteil des schnellen Sensorenwechsels, ohne dass Sie die Position neu justieren müssen. Dadurch werden Stillstandszeiten und somit Kosten an Maschinen, Anlagen und Personal erheblich reduziert.



Artikel	Artikel-Nr.	Durchmesser	Breite	Höhe	Tiefe	Spannschraube
1 SHE-Quick 18	56 30 39 18	18 mm	40 mm	24,0 mm	30 mm	M5
2 SHE-Quick 12	56 30 39 12	12 mm	40 mm	18,3 mm	30 mm	M5
3 SHE-Quick 8	56 30 39 08	8 mm	20 mm	12,0 mm	16 mm	M3

